

コールド・ドリンク ディスペンサー 取扱い手順

●電源100V 50/60Hz
電流3.4A
消費電力 290W

10L+10L



使用前 注意！

DS-10WCFを使用の場合、片方しか使用しない場合でも、**もう片方の容器に水を入れて**、左右の容器の飲料はできるだけ等量にして下さい。飲料が凍る恐れがあります。

30℃以上の飲料は入れないでください。

粘度の高い飲料や粒入りは使用しないでください。
均等に冷えずに詰まりや漏れの原因となります。

1. 上フタをあけて、飲料をタンクへ静かに入れる。（最大 10L）



2. 電源プラグをコンセントに入れ電源ボタンを押す。

3. 運転開始約**160分**で飲みころの温度になります。
（満水で約25℃の飲料を入れた場合）



レバーを押して、
飲料を出すだけ♪

注意※ 容器の飲料が**残り1L**になる前に継ぎ足してください。 凍る可能性があります。

運転を停止してすぐに運転を再開すると、冷凍機に負担がかかり故障の原因となります。
必ず**3分以上**時間をおいてください。