

ご使用の手順及びご注意

1 電源をOFFの状態ですべてにタンクをさす

2 最初の2～3杯は捨てる(冷・温共に)

※ 冷水のcockは下げるだけです。

温水のcockは、cock後ろ部分を押しながら下げます。

※ 冷水のcockはすぐに水が通ります。

温水のcockは水が通るまで押下げ続けて下さい。

3 電源を入れる

※ 電源を入れてから30分程で冷水・温水になります。

4 使用中のタンクのお取替えは、電源を入れたままお取替え下さい。

※ タンクは抜き挿しするだけです。

※ 温水の本体容量は1.2L(ロングタイプ2L)リットルです。一度に大量に使うと一時的に温度が下がる場合がございます。

※ 空のボトルはご返却下さい。

レントオール江戸川

〒132-0001
東京都江戸川区新堀1-22-2
TEL:03-3698-8820
FAX:03-3698-8821