

取扱説明書 nPD-21

POSTER PANEL
STAND



このたびは、当社製品をお求めいただきまして、ありがとうございます。本書をお読みの上、正しく組立てて、ご使用ください。

■構成部品

この字支柱.....	1	パネル受け.....	1	パネル押え.....	2
脚.....	1	押ネジ.....	4	振れ止めリング.....	4

■組立方法・ご使用方法

左図を参考にして、正しく組立ててください。

- ① 押ネジ④が上にくるように、脚①をこの字支柱②に通して、押ネジで仮止めします。
- ② パネル受け③の受け具が上向きになるように、パネル受けをこの字支柱②に通して、押ネジ④で仮止めします。
- ③ パネル押え⑤をこの字支柱②に挿入します。

■ご使用方法

- ① 脚①をスライドさせて、この字支柱②の傾斜角度を決め、押ネジ④で固定します。
- ② パネルの大きさに合わせ、パネル受け③を上下させて取付位置を決め、押ネジ④で固定します。
- ③ パネルをパネル受け③とパネル押え⑤の間にはさみ込みます。この時、この字支柱②とパネル押え⑤のかみ込みが100mm以下にならないように注意してください。

- ④ 振れ止めリングでパネルの裏面を押えつけて、パネルを固定します。パネルが傷つきやすい材質の場合は、振れ止めリングをパネルの表面から押えつけてパネルを固定してください。


● 風がよく吹く場所に設置する時は、重しにnZD-11、nZD-14 (各別売) をご利用ください。

※ この字支柱の傾斜角度によっては、不安定になり転倒することがありますので、安定性を確認して設置してください。

※ パネルの取付位置や傾斜角度の調節の際は、必ずパネルを取り外してから行ってください。

<適応パネルサイズ>

W500～900mm×H190～1,100mm×t31mmまで
(振れ止めリングを外せば、パネル厚範囲は5mmプラスされます)
重量は7kgまで



■取扱い上のご注意



- この製品は屋内専用です。また、パネル掲示以外の用途には使用しないでください。
- パネルの材質によっては適応サイズ内でも許容荷重を超える場合がありますので、安全性を確認してください。
- 落下すると危険ですので、ガラスや鏡等割れやすいものをパネルとして使用しないでください。
- 平らで安定のある場所に設置し、通行の妨げになる場所や、強い風が吹き込む出入口付近等は避けてください。
- 移動の際は、パネルを取り外し、押ネジを締めてください。
- 移動の際、製品を傾けすぎるとパネル押えが抜けて、破損やケガの原因になりますのでご注意ください。
- 押ネジが緩んだ場合はすぐに締め直してください。また、安全のため変形した製品は使用しないでください。