


組立説明書 大型ストーブガード(対流型ストーブ対応) SGL-80Y


部品内容をご確認のうえ、正しく組立ててください。なお、お読みになった後も組立説明書は、大切に保管しておいてください。

部品内容


- 組立ての際は、**⊕ドライバー**をご用意ください。
- 組立ての際は、必ず手袋を着用してください。




1 フロントパネルとパネルの取付け



2 パネルの取付け




3 固定金具の取付け



もう一方の側面と後面に①と同様にして②パネルを取付けてください。

ドアの固定方法



ドアは手前に傾けながら持ち上げ、中央部のフックを①フロントパネルに引っ掛けで固定してください。(図1)
また、ドアを下ろす際は、上部のフックを①フロントパネルに引っ掛けで固定してください。下まで手を添えて下ろしてください。(図2)
※ドアの開閉時に手、指等をはさまないようにご注意ください。


このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
正しくお使いいただくためにこの組立説明書をよくお読みになり内容を理解された上でご使用いただけますようお願い致します。

使用上の注意 安全のため、必ずお守りください。


警告

この警告を無視して誤った取り扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。

ガードの上に乗ったり、物をのせたりしないでください。やけどをしたり、ガードが変形したり、器具が倒れたりするおそれがあります。



ストーブの火がついたままでガード部を押したり、引っ張ったりして移動させないでください。転倒すると火災の原因になります。



ガードにつかまつたり、線材と線材の隙間やガードと本体の間に指、手、足などを入れないでください。やけどをするおそれがあります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをした場合、人が障害を負う危険が想定される、または物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

- △ ファンヒーター(石油・ガス)には使用しないでください。
- △ ストーブの対流型はガードの中央に、反射型は後方に設置し、必ず固定金具の上にのせてください。
- △ ストーブの設置位置によってはガードの一部が高温になる場合があります。その場合はストーブの設置位置を変更してください。
- △ このガードは、ストーブ高温部への接触によるやけどを防止するものですので、すきまから手や指を入れないでください。
- △ お子様が触れないようにご注意ください。

製品寸法	(約)幅82×奥行き82×高さ85cm
有効内寸法	(約)幅78.5×奥行き78.5×高さ85cm
材質	スチール
仕上げ	焼付塗装

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
お問い合わせ
製品に不適合な点がござりましたら、
お手数ですが弊社フリーダイヤルまで
ご連絡ください。お問い合わせの際は、
年齢お取り替え等の別途をさせていただきます。

0120-71-7152

TEL: (0256)45-5553
FAX: (0256)45-5553
E-mail: nigate@greenlife-web.co.jp
URL: http://www.greenlife-web.co.jp
SGL-80Y (01)

株式会社 グリーンライフ

本社 新潟県三条市善禪8374

〒956-1192 TEL:(0256)45-5550(代)

FAX:(0256)45-5553

E-mail: nigate@greenlife-web.co.jp

URL: http://www.greenlife-web.co.jp